



**PRODOTTI CHIMICI PER IDRAULICA - RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO - GAS - ISOLAMENTO - TRATTAMENTO ACQUA
FIMI S.p.A. Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
TEL. 0373/780193 FAX 0373/244184
e-mail: info@fimi.net web site: www.fimi.net**

CLIMASEAL

**TURAFALLE PER IMPIANTI A/C ART. 06330
PER GAS REFRIGERANTI: R12 - R22 - R134a - R404a - R407c - R410a - R502**

- ✓ Per inserire "CLIMASEAL" è necessario l'utilizzo di un iniettore.
- ✓ Il turafalle per impianti A/C "CLIMASEAL" è un sigillante permanente.
- ✓ Ripara le piccole perdite che avvengono dalle parti in gomma e metallo degli impianti A/C.
- ✓ **NON CONTIENE POLIMERI.**
- ✓ **NON DANNEGGIA IL COMPRESSORE A/C E LE STAZIONI DI RECUPERO GAS.**
- ✓ Dose per impianti A/C con carica max. 1 Kg. di gas refrigerante.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Eseguire l'operazione di vuoto all'impianto A/C per 5 minuti e raggiungere un valore pari a -1Bar.
2. Spegnere la pompa vuoto e verificare di potersi mantenere in questa condizione per 4 minuti.

ATTENZIONE

Se non è possibile rispettare questo parametro

NON UTILIZZARE IL TURAFALLE PER IMPIANTI A/C "CLIMASEAL"

perché la falla nell'impianto A/C è troppo grande.

3. Completare l'operazione di vuoto dell'impianto A/C.
4. Inserire il turafalle per impianti A/C "CLIMASEAL" in un iniettore.
5. Connettersi alla valvola di carica del lato di bassa pressione dell'impianto A/C.
6. Introdurre "CLIMASEAL" nell'impianto A/C.
7. Eseguire la carica dell'impianto A/C.
8. Azionare il condizionatore alla massima potenza.
9. Lasciare funzionare l'impianto in questa condizione per almeno 30 minuti.