



CS CLEANER

Trattamento disincrostante per cassette di risciacquo WC

1. Descrizione

CS CLEANER è un Liquido a viraggio di colorazione inibito specifico per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed ossidi nelle cassette WC. Evita il rigagnolo giallo nei wc e ripristina un buon funzionamento del galleggiante.

2. Modalità d'uso

- Rimuovere la placca della cassetta WC.

- Rimuovere la cornice della cassetta WC.
- Rimuovere la placca interna della cassetta WC.
- Scaricare tutta l'acqua.
- Inserire il 1L **CS CLEANER** e 2 L di acqua e lasciare agire per un ora circa. (Per la pulizia dell'intera cassetta inserire 1-2 bottiglie e riempire completamente d'acqua la cassetta).
- Rimontare le placche della cassetta WC.
- Risciacquare fino a quando l'acqua non sarà limpida.
- Se necessario ripetere l'operazione, non creerà nessun danno alla cassetta WC.

Dati Tecnici:

Codice	Articolo	Aspetto	Odore	Colore	Indicazioni di pH	Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione	Punto di infiammabilità	Densità relativa	Solubilità in acqua	Proprietà esplosive	Proprietà ossidanti	Conf. pezzi
CSW.000.505	CS Cleaner 1 L	Limpido	Pungente	Rosso	1-2 a 20°C	60°C	Non infiammabile	1,05 gr/cm ³	Totale	Nessuna	Nessuna	6